



期偉有限公司  
MIRACLE CO., LTD.

Serving the metals Industry since 1983

OFFICE: TEL:02-25940224, FAX:886-2-25944047  
LIAISON: TEL: 04-24728479  
PLANT: TEL:07-3537832, FAX:886-7-3537853  
E-mail: miracle83@seed.net.tw  
www.miracle1983.com.tw

## 溫度校正器〔R型熱電偶〕使用說明

### 一、操作說明：

1. 確定校正器內有 9V 電池，且電壓必須在 8 伏特以上。
2. 將測試導線接於模擬器上。
3. 將測試導線的另一端插在測槍的接頭上
4. 按測試開關約 5 秒鐘後放開即測試完畢。

※按測試開關，紅色小燈亮表示電池電力充足，如果不亮表示電力不足請抽出電池盒更換 9V 電池。

### 二、基本配置：

主機、測試插頭補償導線、9V 鹼性電池。

### 三、規格：

1. 信號輸出：R 型 1200°C/1600°C
2. 冷接點溫度補償範圍：-40°C 至 100°C
3. 耗電量：溫度測試約 2.5mA
4. 電源：9V 電池
5. 尺寸：65x115x35 mm (0.25kg).

